

# Приложение: Правила эксплуатации механического замка

Настоящий документ содержит рекомендации по эксплуатации механического замка с целью обеспечения его долговечности, надёжности и бесперебойной работы. Соблюдение данных правил позволит предотвратить преждевременный износ механизма, снизить вероятность его выхода из строя и обеспечить безопасное использование замка в различных условиях эксплуатации.



New Transport Technology  
+37065292585; +447943332423  
[info@trans24.com](mailto:info@trans24.com)  
Perkūnkiemio g. 2  
Vilnius,  
[www.trans24v.com](http://www.trans24v.com)



New Transport Technology

# Содержание

|     |                                                 |   |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Правильное положение флажка замка .....         | 3 |
| 1.2 | Защита замка при мойке автомобиля .....         | 3 |
| 1.3 | Уход за замком .....                            | 3 |
| 1.4 | Действия при попадании влаги .....              | 3 |
| 1.5 | Действия при полном выходе штыря из замка ..... | 3 |

## 1.1 Правильное положение флажка замка

Флажок замка должен находиться в опущенном положении во время эксплуатации. Это предотвращает проникновение влаги и загрязнений внутрь механизма. Исключения составляют случаи, когда замок открывается или закрывается с помощью ключа.

## 1.2 Защита замка при мойке автомобиля

Перед мойкой автомобиля рекомендуется:

- Закрыть замок и извлечь ключ.
- Зафиксировать флажок с помощью скотча или другим способом для предотвращения попадания воды внутрь механизма.
- Защитить заднее отверстие замка, через которое проходит петля, от проникновения влаги. Для этого можно:
- Вставить внутрь отверстия губку или ткань;
- Заклеить отверстие скотчем;
- Полностью поместить замок в полиэтиленовый пакет.

## 1.3 Уход за замком

Запрещается заливать внутрь механизма какие-либо жидкости, включая масла. Замок должен оставаться сухим и чистым.

## 1.4 Действия при попадании влаги

В случае проникновения влаги внутрь замка необходимо его просушить струей сухого воздуха (например, с помощью фена или компрессора).

## 1.5 Действия при полном выходе штыря из замка

Если штырь полностью вышел из замка, выполните следующие шаги:

- Вставьте штырь обратно;
- Несколько раз закройте и откройте замок с помощью ключа, пока штырь не зафиксируется в правильном положении.